



RO Instrucțiuni de utilizare

Dispozitiv de spumare a laptelui

2



RO

## Dispozitiv de spumare a laptelui

### Conectarea la alimentarea de la priză

Aparatul trebuie conectat doar la o priză împământată, instalată conform reglementărilor. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea marcată pe plăcuța cu datele nominale ale aparatului. Acest produs respectă toate directivele de etichetare CE obligatorii.

### Familiarizarea

1. Capacul (și spațiul de depozitare pentru capetele de agitare)
2. Capul de agitare - zimțat (pentru spumarea laptelui)
3. Colierul fin pentru capul de agitare zimțat (pentru încălzirea laptelui)
4. Containerul de lapte și mânerul
5. Baza
6. Întreprupătorul de pornire/oprire
7. Cablul de alimentare cu ștecăr

### Instrucțiuni importante privind siguranța

- Pentru a evita pericolele, reparațiile acestui aparat electric sau ale cablului său de alimentare trebuie efectuate de serviciul pentru clienți. Dacă sunt necesare reparații, vă rugăm să trimiteți aparatul către departamentul nostru de servicii pentru clienți (vezi anexa).
- Înainte de curățarea aparatului, asigurați-vă că acesta este deconectat de la alimentare și că s-a răcit complet. Pentru informații detaliate despre curățarea aparatului, vă rugăm să consultați secțiunea *Curățarea și îngrijirea*.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu curățați aparatul cu apă și nu-l scufundați în apă.

- **Atenție:** Containerul de lapte se încălzește în cursul funcționării. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Apucați containerul doar de mâner.
- **Atenție:** Orice utilizare necorespunzătoare poate cauza vătămare corporală gravă.
- Acest aparat este destinat utilizărilor domestice sau similare, precum
  - bucătăriile personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru similare,
  - mediile de lucru din agricultură,
  - de către clienții din hoteluri, moteluri etc. și unități de cazare similare,
  - în mediile de tip pensiune.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii (cu vârsta de cel puțin 8 ani) și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului și să înțeleagă pe deplin toate pericolele și precauțiile de siguranță implicate.
- Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu aparatul. Copiilor nu trebuie să li se permită să efectueze nicio lucrare de curățare sau întreținere a aparatului, cu excepția cazului în care sunt supervizați și au vârsta de cel puțin 8 ani. Aparatul și cablul de alimentare al acestuia nu trebuie lăsate niciodată la îndemâna copiilor sub vârsta de 8 ani.
- **Atenție:** Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele de ambalare - astfel de materiale reprezintă o sursă potențială de pericol, de ex. de sufocare.
- La fiecare utilizare a aparatului, corpul principal, inclusiv cablul de alimentare, precum și toate accesoriile fixate trebuie verificate temeinic de defecte. În cazul în care, de exemplu, aparatul a căzut pe o suprafață dură sau dacă a fost depusă forță excesivă pentru tragerea cablului de alimentare, acesta nu mai trebuie utilizat: chiar și deteriorările invizibile pot avea efecte adverse asupra siguranței funcționale a aparatului.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru încălzirea și spumarea laptelui. Nu introduceți niciun alt tip de lichid sau de alimente solide în container.

- Nu lăsați dispozitivul de spumare a laptelui nesupravegheat în timpul funcționării.
- Respectați întotdeauna marcasele de nivel **minim** și **maxim** din interiorul containerului pentru fiecare utilizare.
- Protuberanța din partea de jos a containerului (marcajul de nivel **min.** trebuie să fie acoperită cu lapte. Dacă nu există suficient lapte, aparatul se poate supraîncălzi.
- Pentru a preveni o astfel de supraîncălzire, aparatul se va opri automat dacă este utilizat gol.
- Umplerea excedentară a containerului poate cauza pericol dacă este forțată spumarea laptelui.
- **Atenție:** Capacul trebuie fixat întotdeauna în cursul funcționării; trebuie scos doar pentru adăugarea pudrei de cacao.
- Aparatul poate fi utilizat doar cu piesele originale ale accesoriilor, furnizate de producător.
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna pe o suprafață solidă, netedă.
- Nu permiteți aparatului sau cablului de alimentare al acestuia să vină în contact cu flacăra deschisă sau cu orice suprafețe fierbinți, precum plite.
- Nu permiteți cablului de alimentare să atârne liber; cablul trebuie ținut la distanță de piesele fierbinți ale aparatului.
- **Scoateți întotdeauna ștecărul din priză de perete**
- **în cazul oricărei funcționări defectuoase,**
- **după utilizare,**
- **înainte de curățarea aparatului.**
- Când scoateți ștecărul din priză de perete, nu trageți niciodată de cablul de alimentare; apucați întotdeauna de ștecăr.
- Nu este acceptată nicio responsabilitate dacă pagubele rezultă din utilizarea necorespunzătoare sau dacă nu au fost respectate aceste instrucțiuni.

#### **Înainte de prima utilizare**

Îndepărtați materialele de ambalare și verificați dacă sunt prezente toate componentele. Înainte de prima utilizare a aparatului sau după perioade prelungite de neutilizare, trebuie curățat temeinic, conform descrierii din secțiunea *Curățarea și îngrijirea*.

### Depozitarea accesoriilor

Accesoriile de agitare și de încălzire pot fi depozitate în capac. Mai întâi, introduceți colierul fin cu deschiderea cu fața în sus, apoi fixați în interior capul zimțat.

### Utilizarea



Recomandăm utilizarea unui lapte cu conținut înalt de proteine. Pentru rezultate optime, laptele trebuie scos din frigider imediat înainte de spumare.

Partea de dedesubt a containerului și zona de contact din interiorul bazei trebuie să fie curate și uscate.

### Selectarea capului de agitare

- Pentru spumarea și încălzirea simultană a laptelui, utilizați capul zimțat.
- Doar pentru încălzirea laptelui, așezați capul de agitare zimțat în colier, asigurându-vă că sunt fixate în interiorul containerului, cu **colierul cu fața în jos**.

### Cantitățile de umplere

- Respectați întotdeauna marcajul minim și asigurați-vă că este umplut containerul cu cel puțin 60 ml de lapte.
- Pentru spumare, umpleți containerul până la maxim 120 ml (marcajul **max** de jos )
- Pentru încălzire, umpleți containerul până la maxim 180 ml (marcajul **max** de sus )

### Încălzirea sau spumarea caldă a laptelui

1. Așezați containerul în bază.
2. Scoateți capacul de pe containerul de lapte.
3. Așezați capul selectat pe protuberanța de montare din interiorul părții de jos a containerului.
4. Introduceți cantitatea necesară de lapte în container.
5. Așezați capacul pe container.
6. Inserați ștecărul într-o priză de perete corespunzătoare.
7. Apăsăți întrerupătorul de pornire/oprire.
8. Este emis un semnal sonor și se poate auzi pornirea motorului. Aparatul începe să încălzească și să agite laptele.

După ce laptele este suficient de fierbinte, procesele de agitare și de încălzire se opresc automat și este emisă o serie de semnale sonore.

9. Acum puteți scoate containerul de lapte din bază. Tumați laptele fierbinte sau utilizați o lingură corespunzătoare pentru a scoate spuma de lapte. Sistemul de răcire continuă să funcționeze o perioadă scurtă de timp. Dacă nu mai este necesar alt ciclu de procesare, așteptați până când ventilatorul de răcire se oprește, apoi scoateți cablul de alimentare din priză.

### Observații

Lăsați aparatul să se răcească timp de 3-4 minute înainte de a porni un nou ciclu.

### Spumarea rece a laptelui

De asemenea, puteți spuma lapte fără a-l încălzi înainte.

1. Urmați pașii 1 - 6, descriși în secțiunea *Încălzirea sau spumarea fierbinte a laptelui*.
2. Apăsăți lung întrerupătorul de pornire/oprire, timp de circa 2 secunde, până când se aude un semnal acustic lung. Se aude pornirea sistemului de răcire al motorului. După un moment, aparatul începe să agite laptele. Procesul de agitare se oprește automat după 1 minut. Se aude o serie de semnale sonore.
3. Acum puteți scoate containerul de lapte din bază. Sistemul de răcire continuă să funcționeze o perioadă scurtă de timp. După un ciclu de spumare rece utilizând lapte rece, poate fi pornit imediat un nou ciclu de agitare și de încălzire.

### Prepararea băuturilor fierbinți cu cacao

De asemenea, aparatul este potrivit pentru prepararea băuturilor cu cacao. Procedați conform descrierii din *Încălzirea sau spumarea laptelui* (având fixate accesoriul de agitare și colierul) și porniți aparatul. Scoateți capacul după circa un minut, introduceți cantitatea de pudră de cacao dorită în timp ce agitarea continuă și închideți capacul. Pentru a preveni blocarea mecanismului, nu utilizați ciocolată rasă sau fulgi de ciocolată pentru băuturile cu cacao.

### **Întreruperea sau încheierea unui ciclu**

Apăsați întrerupătorul de pornire/oprire pentru a opri procesul de încălzire și agitare (se poate auzi sistemul de răcire a motorului). Pentru a continua procesul de încălzire și agitare, apăsați din nou întrerupătorul de pornire/oprire. Dacă laptele a atins deja o anumită temperatură ridicată când procesul a fost întrerupt, aparatul nu poate fi pornit imediat, ci trebuie lăsat să se răcească timp de 3-4 minute.

### **Curățarea și îngrijirea**

- Scoateți întotdeauna ștecărul din priză de perete și așteptați ca motorul să se oprească definitiv înainte de a curăța aparatul.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu curățați baza sau cablul de alimentare cu apă și nu le scufundați în apă.
- Containerul, capetele de agitare și capacul trebuie curățate după fiecare ciclu de utilizare cu apă fierbinte și puțin detergent sau într-o mașină de spălat vase. Dacă este necesar, capul de agitare zimțat poate fi curățat cu o perie adecvată.
- Ștergeți toate piesele temeinic, pentru a le usca.
- Baza poate fi curățată cu o lavetă umedă și puțin detergent.
- Nu utilizați soluții de curățare abrazive sau dure.

### **Salubritatea**



Dispozitivele marcate cu acest simbol trebuie salubritate separat de deșeurile menajere, deoarece conțin materiale valoroase, care pot fi reciclate. Salubritatea corespunzătoare protejează mediul și sănătatea oamenilor. Autoritatea dvs. locală sau retailerul vă poate furniza informații în acest sens.

### **Garanția**

Acest produs este garantat împotriva defectelor de materiale și manoperă pe o perioadă de doi ani (Australia: un an) de la data achiziției. În cadrul acestei garanții producătorul își asumă răspunderea să repare sau să înlocuiască toate piesele descoperite defecte, cu condiția ca produsul să fie returnat la unul dintre centrele noastre de service autorizate. Această garanție este valabilă doar dacă aparatul a fost utilizat conform instrucțiunilor și cu condiția să nu fi fost modificat, reparat sau supus

intervențiilor de către o persoană neautorizată ori să fie fost deteriorat din cauza utilizării incorecte.

În mod evident, această garanție nu acoperă uzura, nici piesele fragile precum elementele din sticlă și ceramică, becurile etc. Această garanție nu afectează drepturile dvs. statutare, nici orice drepturi legale pe care le puteți avea în calitate de consumator conform legislației naționale aplicabile, ce guvernează achiziția de bunuri. Dacă produsul nu funcționează și trebuie returnat, ambalați-l cu grijă, precizând numele și adresa și motivul returnării. Dacă este în perioada de garanție, vă rugăm să furnizați totodată cardul de garanție și dovada achiziției.

Pentru service în Australia, vă rugăm să apelați

serviciul pentru clienți Lavazza A Modo Mio 1300 675 613

sau să accesați [www.lavazzamodomio.com.au](http://www.lavazzamodomio.com.au) pentru informații suplimentare despre asistență tehnică